

## ÅTERVINNINGSGUIDE – SÅ HÄR GÖR NI

### 1. KONTAKTA OSS OCH AKTIVERA ÅTERVINNINGSSERVICEN


Meddela oss om du vill ha den dokumentation som erbjuds:

1. Beräknat klimatbesparande dokument
2. Intyg på den faktiska klimatbesparingen ni bidragit med

### 2. BESTÄLLNING AV SÄCKAR

E-post: [soundcircularity.sverige@ecophon.se](mailto:soundcircularity.sverige@ecophon.se)

1. Säckar för installationspill:  
Artikelnr: **40304035 (1200x1200)**  
Artikelnr: **40304075 (1200x800)**
2. Säckar för rivningsmaterial:  
Artikelnr: **40304045 (1200x1200)**



### 3. INSAMLING AV MATERIAL

Packa rena och torra glasullsprodukter från Ecophon i rätt säck.  
Säkerställ att det är en **Ecophonprodukt** genom att kontrollera baksidan.

Absorbenterna ska vara fria från smuts, fett, färg etc. Lägg inte metall, cement eller andra produkter som inte är av glasull i säckarna.

Placera säcken på pall!

### 4. FÖRVARING AV SÄCKAR

Vid förvaring utomhus, se till att säcken är ordentligt försluten så att absorbenterna hålls torra. Förslut säcken med en dubbelknut eller ett buntband.

### 5. BOKA UPPHÄMTNING

E-post: [soundcircularity.sverige@ecophon.se](mailto:soundcircularity.sverige@ecophon.se).  
Placera säckarna på en tillgänglig plats, inte längre än 10 m från lastplatsen.

**OBS! Säcken måste stå på pall vid upphämtning!**



Kontakta vår återvinningsstjänst:

[soundcircularity.sverige@ecophon.se](mailto:soundcircularity.sverige@ecophon.se)