

## ÅTERVINNINGSGUIDE – SÅ HÄR GÖR NI

### 1. KONTAKTA OSS OCH AKTIVERA ÅTERVINNINGSSERVICEN


Meddela oss om du vill ha den dokumentation som erbjuds:

1. Beräknat klimatbesparande dokument
2. Intyg på den faktiska klimatbesparingen ni bidragit med

### 2. BESTÄLLNING AV SÄCKAR

E-post: [order.sverige@ecophon.se](mailto:order.sverige@ecophon.se), 042-17 99 97.

1. Säckar för installationspill:  
Artikelnr: 40304035 (1200x1200)  
Artikelnr: 40304075 (1200x800)
2. Säckar för rivningsmaterial:  
Artikelnr: 40304045 (1200x1200)



### 3. INSAMLING AV MATERIAL

Packa rena och torra glasullsprodukter från Ecophon i rätt säck.  
Säkerställ att det är en Ecophonprodukt genom att kontrollera baksidan.

Absorbenterna ska vara fria från smuts, fett, färg etc. Lägg inte metall, cement eller andra produkter som inte är av glasull i säckarna.

Placera säcken på pall!

### 4. FÖRVARING AV SÄCKAR

Vid förvaring utomhus, se till att säcken är ordentligt försluten så att absorbenterna hålls torra. Förslut säcken med en dubbelknut eller ett buntband.

### 5. BOKA UPPHÄMTNING

E-post: [soundcircularity.sverige@ecophon.se](mailto:soundcircularity.sverige@ecophon.se)  
Placera säckarna på en tillgänglig plats, inte längre än 10 m från lastplatsen.

**OBS! Säcken måste stå på pall vid upphämtning!**



Kontakta vår återvinningsstjänst:

[soundcircularity.sverige@ecophon.se](mailto:soundcircularity.sverige@ecophon.se)